



Paket İÇeriĐi: (Package Contents)

-4 Adet küçük takoz
(4 small wedges)



Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)

No:10 Tornavida
(Number:10 Screwdriver)

Montaj Videosu:
(Assembly video)



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket içerisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!



Orijinal cıvataları 10 tornavida yardımıyla sökünüz ardından alttaki parçayı çıkarınız.

(Remove the original bolts with the help of a screwdriver, then remove the part underneath.)

Radyatörü yerinden çıkarınız.

(Remove the radiator from its place.)

Not:Paket içerisinde çıkan 4 küçük takoz, her köşeye bir adet olmak üzere radyatör korumasının her köşesine takılacaktır.

(Note:The 4 small wedges included in the package will be attached to each corner of the radiator protector, one on each corner.)



Radyatör korumayı gösterildiği gibi konumlandırınız ve 10 tornavida kullanarak orijinal cıvatalarla monte ediniz.

(Position the radiator guard as shown and install it using the original bolts with a size 10 screwdriver)